

HU



Fémházas autókompreszor DC12V Használati utasítás



Cikkszám: JJ-010

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket vásárolta!

Teherautó, személygépjármű, motorkerékpár abroncsok felfújása:

1. A legjobb működési hatások eléréséhez a gépjárművet indítsa be, és járjon annak motorja!
2. Dugja be a készülék csatlakozóját a gépjármű szivargyújtó aljzatába.
3. Csavarja fel a kompresszor légvezetékén lévő rézgyűrűt a kerék szelepére.
4. Kapcsolja be a kompresszort, és kezdje meg a kerék felfújását.
5. Amikor a készüléken lévő légnyomásmérő mutatója elérte a kívánt értéket, kapcsolja ki a készüléket és csavarja le a kerék szelepéről a rögzítőcsavart.

Műszaki adatok:

Feszültség:	12V egyenfesz.
Áramfelvétel	MAX: 10Amp
Teljesítményfelvétel:	Max 120W
Légszállítás :	30l/Perc
Max nyomás :	150PSI
Dugattyú mérete	30mm
Csatlakozó kábel hossza	2.5m
Csatlakozó levegő vezeték hossza:	39cm
Cserélhető levegőfűvőkák:	3 db, autóabroncs, kerékpár, és labda részére

Figyelem!

- 1) A munka végeztével hűtse le a készüléket!
- 2) A készülék nem igényel kenést a teljes élettartama alatt. .
- 3) Az akku tönkremenetelének megelőzése érdekében járassa a gépjármű motorját a használat során!
- 4) Győződjön meg arról, hogy a készülék kapcsolója OFF állásban van, amikor nem használja!

Származási ország: Kína

Importőrés forgalmazó: GLOBAL Export – import KFT. 1151 Budapest Szekely E. u. 11.

www.global-export-import.eu