



VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ



CIKKSZÁM: FORECUM 8

Kezelési utasítás

A termék beüzemelése és működtetése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.
A termék nem megfelelő használata a garancia elvesztését eredményezheti.

Műszaki adatok:	
Működési frekvencia:	433,92 MHz
Hatótávolság nyílt terepen:	Maximum 300m
Adóegység:	Vevőegység
Tápfeszültség: 1 X 12V 23A, elemet tartalmazza	AC90-260V
Készenléti áramfelvétel: 1µA	7mA
Áramfelvétel: 12mA	60mA

VEVŐEGYSÉG



Az egységet kb. 1,5m magasságba helyezze, kerüje el a fém vagy vasbeton felületen történő alkalmazást mivel ez a hatótávolság jelentős csökkenéséhez vezethet.

ADÓEGYSÉG



LR 23A (12V) elemcsere esetén lapos csavarhúzóval nyissa ki a fedelet.

Csatlakoztassa az egységet AC 220/230V hálózati aljzatba. A hangerő négy fokozatban szabályozható. 36 különböző dallam választható.

ADÓ ÉS VEVŐEGYSÉG PÁROSÍTÁSA

Csatlakoztassa a vevőegységet a hálózati aljzatba. tartsa lenyomva a hangerőszabályozó gombját három másodpercig, ekkor a LED kijelzője piros színnel világít. Nyomja be az adóegység nyomógombját, ekkor a vevőegység piros LED kijelző villogni fog, jelezve a sikeres párosítást. Figyelem! A sikeres párosítás műveletet összesen három másodpercen belül végre kell hajtani!

A párosítás megszüntetése: Tartsa lenyomva a vevőegység hangerőszabályozó gombját néhány másodpercig majd így benyomva csatlakoztassa a hálózati aljzatba.

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

<http://www.global-export-import.eu>