



TIRE CHAINS: A HÓLÁNC FELSZERELÉSE



HU Terítse ki a láncot a földre úgy, hogy a műanyag kábel sárga vége a bal oldalán legyen.



HU Bújtsa a flexibilis kábel először a sárga műanyag véget, alról jobbra.



HU Húzza felfelé a flexibilis kábel, hogy a két fém véget egymáshoz tudja erősíteni.



HU Kapcsolja össze a külső alult lapos kampót, a sárga műanyag kábel utolsó láncszemével.



HU Tolja a flexibilis kábel a kerék belső részére, úgy, hogy az ne a futófelületen legyen.



HU Helyezze a piros láncot a piros színű órázár csúszó csatlakozóba.



HU Fűzze be az elasztikus feszítőt a piros fémkarokba, majd húzza szor meg, amennyire engedí és akassza be az oldalsó lánc kapcsába.



FONTOS TANÁCSOK! Utazása megkezdése előtt próbaként ajánlatos a kerékre felhelyezni és levenni a hóláncot, hogy a hólánc használatában járatos legyen. A vezetés biztonságosabb télelre a hólánc csak jeges vagy havas úton használható! Hóláncal történő vezetésnél figyelembe kell venni hogy a gépkocsi nem a megszokott módon viselkedik, ne adjon hirtelen gázt és ne fékezz hirtelen! Hóláncal történő vezetésnél 50km/óra sebességnél gyorsabban ne haladjon! A hólánc használata során kopásnak van kitéve, ha a kopás mértéke meghaladja a 30%-ot, ne használja tovább! Az elszakadt láncot azonnal távolítsa el a jármű sérülésének az elkerülése érdekében. Használat után a láncot meleg vízben mossa le és szárítsa meg mielőtt visszateszteli a tartóba. **FIGYELEM!** A hóláncra vonatkozó garancia érvényét veszti, amennyiben a járművet hóláncal 50 Km/óra feletti sebességgel vezetik, nem megfelelően helyezték fel vagy huzamosabb ideig nem havas vagy jeges aszfalton haladtak vele. A garancia kizárólag a sérült részek cserejére vonatkozik. A forgalmazó nem vállal garanciát a nem megfelelő használatból eredő sérülésekért! FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11. SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KINA

A HÓLÁNC LESZERELÉSE



HU HÁTSÓKERÉK MEGHAJTÁS ESETÉN: Úgy állítsa meg autóját, hogy külső alult kampó a kerék felső részén legyen. **ELŐ KÉREK MEGHAJTÁS ESETÉN:** A külső zórá kampó az alsó részre essen.





HU Akassza ki az elasztikus feszítőt és engedje ki a feszítő láncot először a piros körből majd a piros csúszó csatlakozóból.



HU Kapcsolja ki a sárga kábelét és engedje, hogy a lánc a földre essen. Gyűnjön tovább az autóval, hogy a láncot ki tudja venni a kerék alól.

KISEBB JAVÍTÁSOK



JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú "KN" hólánc hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő két év.

HU

TÍPUS SZÁM:KN20/KN30/KN40/KN50/KN60/KN70/KN80/KN90/KN100.....

ELADÁS KELTE:
PH.

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizelő szolgáltatást a GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. biztosítja, az alábbi címen: 1151 Budapest XV. Székely Elek u. 11.. Tel: +36 30 49 78758. Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Budapest, VIII. kerület József krt.6. állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte:
Bejelentett hiba:
Hibaelhárítás módja:

www.global-export-import.hu