

HU



# Autós biztonsági fedélzeti kamera + MONITOR 2,5"




CIKKSZÁM: LF-601

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket vásárolta!

# Használati utasítás

## A készülék kezelőgombjai



- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1.USB csatlakozás      | 10. Infra LED                              |
| 2.HDMI (opció)         | 11.ON/OFF (ki-be ) kapcsoló - töltés jelző |
| 3. 5V csatlakozó       | 12. REC/SNAP (felvétel) jelző kék LED      |
| 4. SD kártya aljzat    | 13. 2.5 inch LCD képernyő                  |
| 5.Hangszóró            | 14. MENÜ gomb                              |
| 6.Rögzítő csavar helye | 15. DOWN ( LE) gomb                        |
| 7.Mikrofon             | 16. UP (FEL) gomb                          |
| 8.Elementartó fedele   | 17. MODE (ÜZEMMÓD) gomb.                   |
| 9..Lencse              |  |

## Műszaki adatok

Kijelző típusa	HD 2.4 inch TFT lehajtható és forgatható
Video formátum és felbontás	AVI, 720P VGA, 1080p 1280x960, 720x480, 640x480
Lencse	100° nagylátószögű, fix fókuszu
Felvételi időegységek	2/5/15 perc
Jellemzők	HDR, mozgás érzékelés, infravörös éjszakai működés, parkolás felvétel, késleltetett kikapcsolással - mentéssel , folyamatos felvétel –törli a régit, automatikusan induló felvétel bekapcsoláskor
Felvétel tárolása	SD kártya , mérete: 1-32 GB lehet
Hang felvétele	Beépített mikrofonnal
Nyelvek	Angol, francia, német stb.
Akkumulátor	Cserélhető lithium-ion akku 50mAh
Chip+képszenzor	GPL VGA+GC0308 Go

## Tartozékok listája:

- Kézikönyv,
- Rögzítő talp,
- Szivargyújtó töltő (12V-5v átalakítóval)

## A készülék működése, használata

**Tápellátás:** Kétféle táplálási lehetőség adott

A.) A beépített Li-Ion akku használatával

A felvevő a beépítés után elindítható a 11.-es ON/OFF nyomógomb min. 3 mp-es megnyomásával. A kikapcsolás ennek a gombnak a 3 mp-es ismételt megnyomásával történik.

A töltéshez csatlakoztassa az USB töltő kábelt. A jelző LED pirosan világít a töltés alatt, a teljes feltöltéskor elalszik

B.) Szivargyújtó töltőhöz csatlakoztatva. A készülék bekapcsol, amikor a gépkocsit beindítja (a szivargyújtó feszültség alá kerül) és kikapcsol, amikor a gyújtást leveszik. Az utolsó fájl mentésre kerül.

## Felvétel készítése

A kamera bekapcsoláskor felvételi üzemmódban indul, ezt a kijelzőn a piros üzemmód jelző kör villogása jelzi. A felvétel az SD kártyára történik. A felvétel leállítása a 12-es (REC) gomb megnyomásával lehetséges, ilyenkor a felvételi piros kör villogása megszűnik.

### Kamera üzemmódok (MODE)

A MODE gombbal válthat a felvétel (video), felvétel (foto), felvétel (hang) és video / hang lejátszás között

Pl. fotó készítése: Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a MODE (17) gombot. Ha fotót szeretne készíteni, nyomja meg a SNAP (12) gombot.

### Felvételek megtekintése, törlése

Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg kétszer a MODE (17) gombot a Preview (megtekintés) üzemmódba való kerüléshez. Az UP / fel (16), DOWN /le (15) gombokkal léptethet fel/le a felvett fájlok között. Amennyiben a kijelölt fájl video file, a REC (12) gombbal elindíthatja/leállíthatja a lejátszást. Ha törölni szeretné a felvett fájlt, akkor nyomja meg a MENÜ (14) gombot, így a törlési menübe jut, és a REC gombbal kiválaszthatja a Single (egyedi) vagy ALL (összes) file törlést. A törlést a REC gombbal hagyhatja jóvá. Szintén beállíthatja a Preview módban a Thumbnail (csoportos) megtekintési módot (1-től 8-ig) .

EXIT gomb ilyenkor a (11), OK/Setup gomb (12)

### Funkcionális beállítások

Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a MENU gombot (Video vagy Foto kamera módban), hogy belépjen a beállítási üzemmódba. Nyomja meg a REC gombot, és a fel-le gombokkal válassza ki a szükséges beállítást. A beállítások befejezéséhez, nyomja meg a MENU gombot.

A. ViDEO Output / képbeállítások mód:

1. Size (felbontás mérete): Választható 1280x960, 720x480, 640x480 pixel
2. Time Stamp (idő kijelzés): On/Off ki/be idő+dátum
3. Motion detect (mozgás érzékelés): ki/be (Ha bekapcsolja, akkor mozgás érzékelésekor elindul a felvétel, és leáll, ha nincs mozgás)
4. Audio Record (hangfelvétel): Ki/be
5. Recording time (felvételi idő): 2/5/15 perc felvételi időtartamok választhatók ki

B. SETUP / Beállítási módok

Video vagy foto módból a MENU gomb kétszeri megnyomásával juthat a SETUP képernyőhöz.

1. Format: Az SD kártya formázása
2. Language (nyelv): Kiválaszthatja a használni kívánt nyelvet
3. System reset (rendszer újraindítása+törlése): Leállíthatja a törlést, vagy végrehajtja a reset-et.
4. Light frequency (világítási rezgés): 50/60Hz (Mo.-n az 50 Hz ajánlott)
5. Data Input (dátum megadás): Adja meg a pontos dátumot és időt a REC gombbal és az UP/DOWN gombbal
6. IR LED (infra LED-ek): Auto (automatikus be) és off (kikapcsolás)

C. Foto kamera módban az alábbi beállítások lehetségesek:

- a. Size (képméret): 3M, 2M, 1.3M, VGA

### USB csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket egy USB kábellel (nem része a szettnek) a számítógéphez. Windows esetén a [My computer] menüben megjelenik a „removable disk”. Ebben a /DCIM/100DSCIM könyvtárban megtalálja a felvett fájlokat. Ezeket átmásolhatja a számítógép merevlemezére.

**Figyelem!** 1. Felvétel előtt (mindig kikapcsolt állapotban) helyezze be az SD kártyát!

1. A kamera 2/5/15 perces blokkokban rögzít. Amennyiben elfogy az SD kártyán a hely, a legrégebbi felvételeket a készülék törölni kezdi az új felvételek számára. A törlés kb 3 mp-ig tart, ezalatt nem történik rögzítés!
2. A kamera 5V-ról működik, ezért csak a mellékelt 12/24 V-os adaptert használja, ami 5V-ot állít elő a kamera számára!

**Jó tanács:** A kamera úgy működik, mint egy computer. Ha a készülék/kijelző megáll, akkor a készüléket újra kell indítani. Az újra indítás a reset lyukon keresztül lehetséges, a mellékelt eszközzel, vagy pl. egy gemkapoccsal.

Származási ország: Kína

Forgalmazó: GLOBAL Export – Import KFT.

H-1151 Budapest Székely E. u. 11.

[www.global-export-import.eu](http://www.global-export-import.eu)