

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS GZL30



MODEL	BEMENETI FESZ.	KIMENETI FESZ.	ÁRAM-ERŐSSÉG	BIZT.	AKKUMULÁTOR KAPACITÁS
GZL-30	230V AC 50HZ	DC12/24V	MAX. 24A	25A	MIN. 30 AH MAX. 220AH
GZL-50			MAX. 30A	30A	100-300AH

### FIGYELEM!

A készülék túl áram és hő biztosítókkal ellátva.

### A készülék használata előtt gondosan olvassa el a használati utasítást!

#### TARTSA AKKUMULÁTORÁT JÓ ÁLLAPOTBAN!

Akkumulátorának élettartama jelentősen meghosszabbítható az alábbi ajánlások figyelembe vételével:

Havonta ellenőrizze az akkumulátorában lévő elektrolit szintjét, savsűrűségét valamint akkumulátorának töltési állapotát, amennyiben szükséges, úgy töltsen fel a folyadék szintjét a megfelelő mértékig. A szint feltöltéséhez csapvizet semmiképpen ne használjon, csak desztillált vizet.

Akkumulátorát mindig tartsa száraz állapotban! Az akkumulátor saruk csatlakozási helyeit tisztítsa meg a lerakódott savaktól, szennyeződésektől és enyhén kenje be vazelinnal!

Rendszeres, rövidebb távolságok megtétele akkumulátorának gyorsabb lemerüléséhez vezethet, ezért ilyen esetekben célszerű akkumulátorának állapotát ennek megfelelően folyamatosan ellenőrizni! Téli időszakban az akkumulátor nagyobb igénybe vétele miatt sűrűbb ellenőrzés és feltöltés szükséges.

- 1 -

### FIGYELEM!

Az akkumulátortöltő kizárólag folyékony ólomsavas akkumulátorok töltésére alkalmas. Készüléke zselés, Ni-CAD vagy egyéb típusú akkumulátorok töltésére nem használható!

Készüléke hálózati vezetéke nem hosszabbítható, a hálózati csatlakozó nem cserélhető, a vezeték vagy a csatlakozó bármilyen sérülése esetén a készülék további használata tilos!

A készülék kizárólag helyiségen belüli használatra alkalmazható!

### FIGYELEM!

**A SZABÁLYTALAN HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROKÉRT ÉS BALESETKÉRT A FORGALOMBA HOZÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!**

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért.

Kerülje el, hogy töltés közben sav kerüljön a bőrére, amennyiben ez mégis megtörténne, úgy azonnal mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel!

Kizárólag ólomakkumulátoroknál használható!

Soha ne használja az akkumulátortöltőt, ha előzőleg leejtette, deformálódott vagy bármilyen módon megsérült!

Ne töltsön fel "egyszer használatos" vagy hibás akkumulátorokat!

Vegye figyelembe az akkumulátor gyártójának figyelmeztetéseit!

Az akkumulátorhoz történő rá- ill. lecsatlakoztatás előtt válassza el a készüléket a hálózattól!

Az akkumulátor vezetékének toldása, hosszabbítása szigorúan tilos!

Soha ne töltsön fagyott állapotban lévő akkumulátort!

Ne cserélje fel az akkumulátor pólusait!

Ne töltsön a készülékkel nem újratölthető akkumulátorokat!

Kizárólag beltéri használatra ajánlott!

### FIGYELEM! Robbanó gázok!

Vigyázat! A lángot és szikrát kerülje. Töltésnél robbanásveszélyes durranógáz szabadul fel!

A készülék alkatrészei esetleg szikrát és fényívet idézhetnek elő. A készüléket csak jól szellőző helyiségekben használja!

Védje a készüléket esőtől, fröccsenő víztől és nedvességtől!

Ne állítsa a készüléket fűtött felületre!

Tartsa távol a készüléket a szellőzőnyílásoktól!

- 2 -

**Vigyázat! Az akkumulátorsav maró hatású!** Ha bőrre vagy ruhára fröcsköl, mossa le szappanoldattal! Ha a sav szembe kerül, azonnal öblítse ki vízzel és keresse fel az orvost! Alultöltött vagy hibás akkumulátoroknál a hő védelem kikapcsol a készülékekben (túl magas töltőáram). A hálózati csatlakozó kihúzásával válassza le a töltőkészüléket az áramhálózatról! A biztonsági kapcsolót a lehűlés után kézi úton kell visszakapcsolni.

**Ne dohányozzon a töltés alatt lévő akkumulátor körzetében!**

**FIGYELEM!**

A készülék fordított polaritás elleni védelemmel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy az akkumulátortöltő és az akkumulátor fordított előjelű csatlakoztatása esetén a készülék ne károsodjon. Ilyen esetben a biztosíték kiold.

A biztosíték cseréjénél kizárólag azonos AMPER számú és méretű biztosítékot alkalmazzon, egyéb megoldások, pl. vezeték toldások alkalmazása szigorúan tilos, ez egyben a készülékre vonatkozó garancia elvesztését eredményezheti!

**Tartsa akkumulátorát jó állapotban!**

Akkumulátorának élettartama jelentősen meghosszabbítható az alábbi ajánlások figyelembe vételével:

- 1) Havonta ellenőrizze az akkuvíz szintet és az akkumulátor töltési állapotát, amennyiben szükségessé válik, tölts fel desztillált vízzel!
- 2) Akkumulátorát mindig tartsa tiszta és száraz állapotban!
- 3) Az akkumulátorsaruk csatlakozási helyeit tisztítsa meg a lerakódott savaktól, enyhén kenje be vazelinnel!
- 4) A csatlakozásokat ne szorítsa meg túlságosan erősen!
- 5) Rendszeresen ellenőrizze az ékszíj feszességét!
- 6) Rendszeres kisebb távolságok megtétele akkumulátorának gyorsabb lemerüléséhez vezethet, ezért ilyen esetekben célszerű akkumulátorának állapotát ennek megfelelően rendszeresen ellenőrizni!


**Az akkumulátor töltésre történő előkészítése**

A. Csatlakoztassa le az akkumulátort, távolítsa el az akkumulátor sarut. Távolítsa el az akkumulátoron található cellasapkákat és ellenőrizze a desztillált víz szintjét. Ha szükséges tölts fel. Óvja kezét a savaktól! Helyezze a cellasapkát (cellasapkákat) a cella fölé, de ne húzza meg!

B. Alaposan tisztítsa meg a sarukat a rárakodott szennyeződéstől a megfelelő kontaktus biztosítása érdekében!

C. Ellenőrizze, hogy a töltendő akkumulátor feszültsége megegyezik az akkumulátortöltő töltési feszültség beállításával!

**KEZELŐSZERVEK ISMERTETÉSE**



- (1) Fogantyú
- (2) Ampermér
- (3) Biztosíték
- (4) 12/24V feszültségkapcsoló
- (5) Túláram védelem
- (6) Normál/gyors töltés
- (7) Akkucsipesz
- (8) Hálózati AC csatlakozó
- (9) Akkutöltő ház

**A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE**

**A.** Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó a hálózati aljzatból ki legyen húzva!

**B.** Az akkumulátor feszültségétől függően állítsa az akkumulátortöltő feszültségkapcsolóját 12V vagy 24V állásba.

**C.** Normál töltés esetén állítsa a kapcsolót "MIN." állásba, gyorsöltés esetén MAX. állásba. **Az akkumulátor töltését mindig "MIN" állásban kezdeményezze!**

**D.** Csatlakoztassa a piros színű csipeszt az akkumulátor "+" és a fekete színű csipeszt az akkumulátor "-" csatlakozójára.

**E.** Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az AC 230V 50Hz hálózati aljzatba.

**F. Az akkumulátor feltöltését követően a töltés azonnal befejezendő!**

**G.** A töltés befejeztével először válassza le a csatlakozót a hálózati aljzatról, majd válassza le az akkumulátortól a negatív csipeszt majd a pozitív csipeszt.

**KARBANTARTÁS**

A készülék karbantartást nem igényel.

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: Kína

**JÓTÁLLÁSI JEGY**

Az alábbi típusú és gyártási számú AKKUMULÁTORTÖLTŐ hibamentes működéséért a 270/2020.(VI. 12.) számú rendeletével kormányrendelet, a 18/2020. (VI. 12.) ITM 49/2003. (VII. 30.) GKM 19/2014. (IV.29.) sz. NGM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő: két év.

TÍPUSSZÁM: .....GZL30.....

ELADÁS KELTE: ..... PH.  
.....

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító-szervizelőszolgáltatást:

**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.  
SZERVIZ TEL: +36 30 49 78758**

**JAVÍTÁSI SZELVÉNY**

A hibabejelentés kelte:.....

A bejelentett hiba: .....

A hibaelhárítás módja:.....

A hibaelhárítás kelte:.....

Készülék csere esetén a jótállás új időpontja:.....

.....  
Szervíz

A javítás várható időtartama: 15 nap

Amennyiben a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a forgalmazó területileg illetékes Békéltető Testület állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

**FIGYELEM!** A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítás vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

**FIGYELEM!** A vásárlónak joga van a javításra vagy cseréire, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árengedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:  
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.  
H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.  
Származási ország: Kína



Sólyom Péter  
ügyvezető igazgató

**GLOBAL**  
Export - Import Korlátolt Felelősségű Társaság  
1151 Budapest, Székely Elek u. 11.  
Tel.: 267-6470  
Fax: 267-6474  
Adószám: 12303553-2-42  
RAIFFEISEN BANK: 12001008-01102547-00200002  
7