



## AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AC230V 50Hz

12V 4A

CIKKSZÁM HB-1204CS

TELJESÍTMÉNY: 48W



### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KIMENETI FESZ.	TELJESÍTMÉNY	AKKUMULÁTOR KAPACITÁS
DC12V	12V 48W	12A AKKUMULÁTOR: MIN. 12Ah MAX. 48Ah

Töltőáram: 2,8A  
Maximum töltőáram: 4A

#### FIGYELEM!

1) Ne engedjen gyermeket a működő készülék közelébe!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért.

#### FIGYELEM!

15 Ah-nál kisebb és 48 Ah-nál nagyobb teljesítményű akkumulátort ne töltsön a készülékkel!  
A készülék használata előtt gondosan olvassa el a használati utasítást!

#### TARTSA AKKUMULÁTORÁT JÓ ÁLLAPOTBAN!

Akkumulátorának élettartama jelentősen meghosszabbítható az alábbi ajánlások figyelembe vételével:

Havonta ellenőrizze az akkumulátorában lévő elektrolit szintjét, savsűrűségét valamint akkumulátorának töltési állapotát, amennyiben szükséges, úgy töltsse fel a folyadék szintjét a megfelelő mértékig. A szint feltöltéséhez csapvizet semmiképpen ne használjon, csak desztillált vizet.

Akkumulátorát mindig tartsa száraz állapotban!

Az akkumulátorsaruk csatlakozási helyeit tisztítsa meg a lerakódott savaktól, szennyeződésektől és enyhén kenje be vazelinnal!

A csatlakozásokat ne szorítsa meg túl erősen!

Rendszeresen ellenőrizze az ékszíj feszességét!

Rendszeres, rövidebb távolságok megtétele akkumulátorának gyorsabb lemerüléséhez vezethet, ezért ilyen esetekben célszerű akkumulátorának állapotát ennek megfelelően folyamatosan ellenőrizni.

Téli időszakban az akkumulátor nagyobb igénybe vétele miatt sűrűbb ellenőrzés és feltöltés szükséges.

**FIGYELEM!** Akkumulátorának töltése közben megfigyelhető, hogy az egyes cellákban gázok termelődnek, ezért a helyiségben töltés közben ne dohányozzon és a légteret megfelelően szellőztesse!

**FIGYELEM!** Az akkumulátortöltő kizárólag ólomsav töltésű akkumulátorok töltésére alkalmas. Készülékét Ni-Cad vagy egyéb típusú, pl. gondozásmentes akkumulátorok töltésére ne használja!

Készüléke hálózati vezetéke nem hosszabbítható, a hálózati csatlakozó nem cserélhető, a vezeték vagy a csatlakozó bármilyen sérülése esetén a készülék további használata tilos!  
A készülék kizárólag helyiségben belüli használatra alkalmazható!

#### FIGYELEM!

Kerülje el, hogy töltés közben sav kerüljön a bőrére, amennyiben ez mégis megtörténne, úgy azonnal mossa le az érintett bőrfelszínt bő vízzel!

#### CSATLAKOZÁSOK SORRENDJE ÉS MÓDJA

- Távolítsa el az akkumulátor vezetékeket és az akkumulátort helyezze el zárt, de jól szellőztethető helyiségben.
- Az akkumulátortöltő piros színű + (pozitív) vezetékét csatlakoztassa az akkumulátor + (pozitív) sarujára.
- Az akkumulátortöltő fekete színű - (negatív) vezetékét csatlakoztassa az akkumulátor - (negatív) sarujára.

Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó krokodil csipeszek megfelelően illeszkednek a sarukra. 6V – 12V üzemmód kapcsoló esetén (Cikkszám: YH-BCP1204S) győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a megfelelő állásban van!

#### TÖLTÉS

A töltés megkezdése előtt távolítsa el az akkumulátor celláit védő sapkákat!

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (230V) ezután az ON/OFF kapcsoló On állásba történő kapcsolásakor a töltés automatikusan megkezdődik, a töltő homloklapján található LED kijelzőkön a töltés folyamata nyomon követhető.

Minimális áramfelvétel teljesen feltöltött állapotú akkumulátorok esetében is normális folyamatnak tekinthető.

#### Az akkumulátor feltöltését követően (14,4V) a töltés azonnal befejezendő!

A CSIPESZEK AKKUMULÁTORRA TÖRTÉNŐ FEL ILL. LE KAPCSOLÁSA CSAK A TÖLTŐ HÁLÓZATBÓL TÖRTÉNŐ KIKAPCSOLÁSA UTÁN VÉGEZHETŐ EL!

Átlagos töltési idő 34Ah – 45Ah akkumulátorok esetén kb. 10 óra.

A töltés befejezését követően:

- Távolítsa el a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Távolítsa el a töltő csatlakozóit az akkumulátorról
- Ellenőrizze az akkumulátor folyadék szintjét cellánként. Szükség esetén töltsse fel.
- Csavarja vissza az akkumulátor celláit védő sapkákat.
- Amennyiben az akkumulátoron esetleg savas túlfolyás nyomai láthatók azt gondosan távolítsa el oly módon, hogy a sav bőrrel ne érintkezzen!

#### FIGYELEM!

- Rövidzárlat esetén az akkumulátortöltő automatikusan lekapcsol.

Egy-két perc elteltével a töltés folyamata újraindítható.

Amennyiben több órás töltés után az akkumulátor töltési szintje nem emelkedik, ellenőrizze a cellákat, mert akár egy cella meghibásodása is az akkumulátor használhatatlanságát jelenti.

## KARBANTARTÁS

A készülék karbantartást nem igényel.

**FIGYELEM!**  
**A SZABÁLYTALAN HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROKÉRT ÉS BALESETKÉRT A FORGALOMBA HOZÓ NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET!**

**SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA**  
**IMPORTŐR / FORGALMAZÓ:**  
**GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.**

### "CE" MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Vállalkozásunk:

**GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT.**.....

Importőr (első forgalmazó) neve  
**1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.**.....01-09-664413.....

Importőr ( első forgalmazó ) címe és a cégbejegyzés száma  
Kizárólagos felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termék:  
.....**akkumulátortöltő**.....

Az áru azonosítója, cikkszám: HB-1204CS .....

A gyártó megbízásából és annak nevében, mint magyarországi forgalmazó:  
**GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.**

.....(a termék eredete, a gyártó neve, címe).....

Amelyre ezen tanúsítás vonatkozik, megfelel az alábbi normatíváknak és bizonylatoknak:

**LOW VOLTAGE DIRECTIVES: 2014/35/EU**

STANDARD: EN 60335-2-29::2004, + A2:2010, EN 60335-1:2012+ A11: 2014,

EN 62233:2008

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV: 150101435-SHA-002 Intertek

**EMC DIRECTIVE: 2014/30/EU**

Standard: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva

A nyilatkozat helye és kelte  
Budapest, 2017. 03. 16

Sólyom Péter sk.  
Ügyvezető igazgató sk.

[www.global-export-import.eu](http://www.global-export-import.eu)

## JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú **AKKUMULÁTORTÖLTŐ** hibamentes működéséért a. 19/2014. (IV. 29.) NGM sz. rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő: két év.

TÍPUSSZÁM: .....HB-1204CS.....

ELADÁS KELTE: .....

PH. ....

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító-szervizelőszolgáltatást:

**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.**

**TEL: +36 30 49 78758**

## JAVÍTÁSI SZELVÉNY

A hibabejelentés kelte:.....

A bejelentett hiba: .....

A hibaelhárítás módja:.....

A hibaelhárítás kelte:.....

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes **BÉKÉLTETŐ TESTÜLET** állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

**FIGYELEM!** A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

**FIGYELEM!** A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árengedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!

[www.global-export-import.eu](http://www.global-export-import.eu)